

PREPARATION DES SUPPORTS ET POSE DES VERRES LAQUES

Préparation des supports

Quel que soit le type de fixation retenu pour poser un verre laqué, il est important de :

- orienter la face laquée vers le mur-support plan, sec et exempt de matières agressives,
- éviter l'infiltration d'eau entre le support et le verre,
- placer les teintes claires devant une paroi de couleur claire et homogène,
- prévoir un espace de 1 à 3 mm entre les volumes, en fonction de sa destination,
- prendre en compte l'étanchéité entre les volumes dans les règles de l'art, dans les pièces humides,
- ne pas exposer le produit à des températures supérieures à 50 °C.

Pour une pose dans les pièces humides :

- éviter l'infiltration d'eau vers la face arrière laquée,
- éviter la stagnation d'eau sur la face arrière laquée,
- éviter la condensation, en ventilant les pièces,
- ne pas immerger.

Pose des verres

Les verres laqués se posent uniquement en intérieur, conformément aux normes de sécurité et à la réglementation en vigueur.

Les verres peuvent être collés exclusivement grâce à des colles neutres translucides et/ou de l'adhésif double face.

En cas de doute sur la compatibilité de la colle, réaliser des tests. Il est important de se référer aux préconisations du fabricant d'adhésif et d'effectuer un test au préalable. Il convient également de se référer aux conseils du fabricant d'adhésif, pour la quantité à appliquer suivant le poids de verre à coller.